

**Para teñir poliéster con HOT DYE ALL+**

Instrucciones de uso – Por favor léalas antes de usar

---

Por favor tenga en cuenta:

- Cuando tiña sobre tejidos de colores, el color original del material afectará al color resultante. El color especificado solo podrá lograrse sobre tejidos blancos.
- Tejidos hechos de diferentes fibras o materiales, tales como cordones o bordados, pueden tomar el color irregularmente.
- Incluso tejidos hechos de las mismas fibras pueden tener un resultado moteado dependiendo del proceso del tejido o finalización.

## **PREPARACIÓN**

### **Qué necesita para teñir 250 g de tejidos:**

- 1 – 1 lata de tinte (20 g) HOT DYE ALL+ (en venta por separado)
- 2 – 1 paquete de Dye Accelerator (20 g)
- 3 – Recipiente para el tinte, resistente al calor (olla o similar), lo suficientemente grande para mover fácilmente los tejidos dentro. 9 a 9,5 litros de agua, o agua hirviendo
- 4 – Guantes de goma
- 5 – 250 g de peso en seco de tejidos, p.ej. una camiseta de manga larga
- 6 – Recipiente resistente al calor, con una capacidad de 1-2 litros, para disolver el tinte
- 7 – Aprox. 0,5 a 1 litro de agua hirviendo para disolver el tinte
- 8 – Detergente lavavajillas neutro, o detergente neutro
- 9 – Palillos largos, o pinzas, o una cuchara grande, para mover los tejidos

### **Volumen del licor de tinte**

Por favor pese los tejidos antes de teñirlos

El licor de tinte debe tener alrededor de 40 veces el peso en seco de los tejidos y un volumen suficiente para poder mover dentro los tejidos fácilmente.

Por ejemplo: 250 g de peso en seco de tejidos x 40 = 10,000 (aprox. 10.000 ml o 10 litros)

### **Especificación de cantidades standard**

Necesita aproximadamente 2 g de DYE ACCELERATOR por litro de licor de teñido

Tinte: 20 g

Agua hirviendo: 10 litros

DYE ACCELERATOR: 20 g

### **TEÑIDO – por favor utilice guantes de goma**

- Para resultados de color más claros, simplemente utilice menos tinte (pero no reduzca los auxiliares tales como la sal, el vinagre, o el DYE ACCELERATOR).
- Todos los colores pueden ser mezclados entre sí para crear nuevos tonos.
- Para resultados de color más oscuros, a) Utilice 1,5 a 2 veces la cantidad de tinte y auxiliares, b) Extienda el tiempo de teñido a 30-60 minutos, Combine a) & b) de ser necesario.

### **Teñido de 250 g de poliéster o mezclas de poliéster**

En una olla sobre la hornalla, caliente agua a unos 90°C aprox. durante 30 minutos, para teñir.

1. Lave los tejidos – lave la suciedad, las manchas y el almidón en el material a teñir y déjelo húmedo.

2. Disuelva el tinte – coloque el tinte en un recipiente resistente al calor, agregue 0,5 a 1 litro de agua hirviendo y revuelva hasta que el tinte se haya disuelto. Si el tinte es difícil de disolver, agregue un poco más de agua hirviendo de ser necesario.
3. Prepare el licor de teñido – hierva aprox. 9 a 9,5 litros de agua en una olla sobre la hornalla. Agregue 1 paquete (20 g) de DYE ACCELERATOR, y el tinte ya disuelto, logrando un total aprox. de 10 litros de licor de teñido. Revuélvalo bien.
4. Distribuya los tejidos húmedos en el licor de teñido y déjelos teñir sobre la hornalla por aprox. 30 minutos a 90°C, moviéndolos cuidadosamente hacia ambos lados y hacia arriba y abajo también dentro del licor de teñido, a fin de obtener un resultado parejo en el teñido.
5. Déjelos enfriar. Luego de haberlos teñido, deje los tejidos enfriarse en agua cuya temperatura sea levemente inferior a la del licor de teñido. El poliéster puede encogerse cuando hay un cambio brusco de temperatura. Siga moviendo los tejidos cuidadosamente.

### **Lavado, fijación y secado – todas las fibras**

1. Lave los tejidos en agua tibia con un poco de detergente lavavajillas.
2. Enjuague nuevamente bajo agua corriente hasta que no quede más detergente en el material.
3. Seque a la sombra, utilice un paño para planchar. No lave tejidos teñidos junto con otros tejidos.

### **SUGERENCIAS**

#### **Materiales que no son aptos para teñir**

- Tejidos que deban ser limpiados en seco.
- Tejidos que puedan perder su forma o que de alguna manera sean difíciles de manipular. Evite teñir tejidos costosos.

#### **Precauciones de uso**

- 1- Las fibras de poliéster no pueden ser decoloradas una vez que hayan sido teñidas.
- 2- Si utiliza un recipiente plástico para teñir, el tinte puede adherirse a la superficie del plástico.
- 3- Se recomienda utilizar guantes de goma cuando tiña. Y mantener bien ventilado el ambiente.
- 4- Evite lavar los tejidos teñidos junto a otros tejidos.
- 5- Mantenga el tinte y los auxiliares fuera del alcance de los niños.
- 6- Bajo ninguna circunstancia ingiera el tinte o beba el licor de teñido. Si accidentalmente ingiere el tinte o el licor de teñido, beba agua y vomítelo. Si le ingresa tinte o licor de teñido en los ojos, enjuáguelos inmediatamente con abundante agua. Consulte a un médico.
- 7- Conserve el tinte en un lugar fresco y seco, evite la luz solar directa, el calor y la humedad.
- 8- Debido a la naturaleza de este producto, no se acepta ninguna responsabilidad por pérdidas, daños o costos que puedan surgir directa o indirectamente, en particular debido a cualquier uso diferente al previsto originalmente, o debido a una manipulación descuidada.

MADE IN JAPAN

KATSURAYA FINEGOODS, 14-7, Kobuna-cho, Nihonbashi, Chuo-ku Tokyo, Japan