

Eigenschaften

- Einfach zu handhaben, da die Färbetemperatur nur 40-60°C beträgt.
- Schöne Farbentwicklung und gute Farbechtheit.
- Für verschiedene kreative Färbetechniken wie Shibori, Wachs-Batik, Yume-Shibori, Mustermalen, Färben mit dem Pinsel und Färben im Eimer geeignet.

Bitte beachten:

- Reaktiv Färbemittel für Pflanzenfasern wie Baumwolle, Hanf, Leinen, Rayon, etc.
- Die Farbe nach dem Trocknen ist die endgültige Farbe, nicht die auf nassen Textilien, ggf. eine Testfärbung machen.
- Das Farbergebnis kann je nach Technik anders ausfallen.
- Den Farbstoff nicht in kochendem Wasser auflösen, da dies die Farbe verändern kann.
- Geöffnete Verpackungen nicht aufbewahren, sondern gleich verwenden.
- Die angegebenen Mengen dienen als Referenzangaben. Farbstoff- und Fixierermenge im Verhältnis ändern.
- Zum Malen BLEEDING INHIBITOR, separat erhältlich, verwenden, um den Farbstoff anzudicken.
- Für Yume-Shibori ist ein YUME-SHIBORI-BLATT separat erhältlich.
- Bebilderung der einzelnen Schritte in der englischen Anleitung, die dem Produkt beiliegt.

Färben im Eimer – durchfärben, Shibori (abbinden), Wachs-Batik

Vorbereitung – Was Sie zum Färben von 100 g Textilien benötigen:

- 1 – 2 Pakete Färbemittel á 5 g = 10 g (farbiges Pulver)
- 2 – 4 Pakete Fixierer á 10 g = 40 g (weißes Pulver)
- 3 – Salz: 120 g fürs Durchfärben und Shibori, 140 g für Wachs-Batik (40 g pro Liter)
- 4 – Behälter zum Färben (Eimer, Topf o.ä.), der groß genug ist, um die Textilien leicht darin zu bewegen
- 5 – Behälter zum Auflösen des Farbstoffs
- 6 – Gummihandschuhe
- 7 – 2,5 Liter lauwarmes Wasser zum Durchfärben und für Shibori sowie 500 ml lauwarmes Wasser zum Auflösen des Farbstoffs (so dass die Färbeflotte ca. die 30-fache Menge des Trockengewichts der Textilien hat) oder 3 Liter für Wachs-Batik sowie 500 ml lauwarmes Wasser zum Auflösen des Farbstoffs (so dass die Färbeflotte ca. die 35-fache Menge des Trockengewichts der Textilien hat)
- 8 – große Stäbchen, Zange oder Löffel zum Bewegen der Textilien
- 9 – neutrales Geschirrspülmittel oder neutrales Waschmittel
- 10 – 100 g Textilien Trockengewicht
- 11 – evtl. BLEEDING INHIBITOR, separat erhältlich, zum Andicken des Farbstoffs
- 12 – evtl. YUME-SHIBORI-BLATT, separate erhältlich, und Klebefilm

- Wenn Sie weniger als 100 g Textilien färben möchten, entsprechend die Farbstoff- und Fixierermenge reduzieren.
- Um heller zu Färben, die Farbstoff- und Fixierermenge reduzieren.
- Um dunkler zu Färben, die Temperatur bis auf 60°C erhöhen (bei Wachs-Batik höchstens auf 45°C), die Färbezeit verlängern oder mehr Farbstoff und Fixierer verwenden.
- Die REACT-Sets enthalten 4 Farben je 5 g (1 Paket) pro Farbe, mit dem 50 g Textilien gefärbt werden können.

Anleitung Färben im Eimer:

1. Textilien waschen – waschen Sie das Material um Schmutz, Flecken oder Stärke zu entfernen und lassen Sie es nass.

2. Die Färbeflotte herstellen. Ca. 2,5-3 Liter 40-60°C warmes Wasser (für Wach-Batik max. 45°C) in den Färbebehälter füllen, 120-140 g Salz und 4 Pakete Fixierer hinzugeben und auflösen.
3. 2 Pakete Farbstoff in 500 ml 40-60°C warmem Wasser (für Wach-Batik max. 45°C) auflösen und zur Färbeflotte geben. Sofort mit dem Färben beginnen, um gute Färbeergebnisse zu erzielen. Je länger die Färbeflotte vor dem Färben aufbewahrt wird, umso schlechter färbt sie, da der Farbstoff gleich zu reagieren beginnt.
4. Die feuchten Textilien in der Färbeflotte verteilen und ca. 20-40 Minuten färben lassen, dabei die Textilien vorsichtig in der Färbeflotte gut nach links und rechts sowie nach oben und unten bewegen, um ein gleichmäßiges Färbeergebnis zu erzielen. Je länger die Farbedauer, umso intensiver das Farbeergebnis.

Waschen & trocknen – alle Färbetechniken

5. Textilien mit Wasser ausspülen und dann in etwas heißerem Wasserbad (ca. 60°C) mit Spülmittel ca. 5 Minuten waschen.
6. Ausspülen, so dass kein Spülmittel mehr in den Textilien verbleibt.
7. Im Schatten trocknen, zum Bügeln ein Tuch verwenden. Gefärbte Textilien nicht mit anderen Textilien zusammen waschen.

Mit dem Pinsel färben, bemalen oder zeichnen sowie Kolorieren von Mustern bei Wachs-Batik und Shibori

Vorbereitung – was Sie benötigen:

- 1 – 1 Paket Färbemittel á 5 g (farbiges Pulver) und 50 ml lauwarmes Wasser 40-60°C
- 2 – 1 Paket Fixierer á 10 (weißes Pulver) und 100 ml lauwarmes Wasser 40-60°C
- 3 – Stoff zum Bemalen
- 4 – Behälter zum Auflösen der Farbe
- 5 – Behälter zum Auflösen des Fixierers
- 6 – Gummihandschuhe
- 7 – Pinsel zum Bemalen oder Zeichnen
- 8 – neutrales Geschirrspülmittel oder neutrales Waschmittel

Optional: Magic Stoffmarker mit verschwindender Tinte (zum Aufzeichnen von Mustern auf den Stoff). BLEEDING INHIBITOR, separat erhältlich, zum Andicken der Farbstofflösung. Kleine Teller für die Farben.

Anleitung zum Färben, Malen und Zeichnen mit dem Pinsel:

1. Stoff waschen – waschen Sie den Stoff um Schmutz, Flecken oder Stärke zu entfernen und lassen Sie ihn trocknen. Muster ggf. mit Magic Stoffmarker auf dem getrockneten Stoff vorzeichnen.
2. 1 Paket Farbstoff in 50 ml lauwarmem Wasser 40-60°C auflösen. Zum Zeichnen von Mustern den aufgelösten Farbstoff auf einen Teller geben und mit ca. 30-50 % BLEEDING INHIBITOR andicken, dazu gut umrühren.
3. Stoff mit dem Pinsel gleichmäßig mit dem aufgelösten Farbstoff bemalen oder mit dem andickten Farbstoff Muster nachzeichnen. Im Schatten trocknen, bis der Farbstoff ganz getrocknet ist (mind. 30 Minuten). Wenn Sie gefärbte Bereiche übermalen möchten, immer den Farbauftrag komplett trocknen lassen, erst dann den Bereich übermalen.
4. 1 Paket Fixierer in 100 ml lauwarmem Wasser 40-60°C auflösen. Gut umrühren, bis das Wasser wieder transparent ist. Mit der Fixierlösung die bemalten Bereiche übermalen. Bei mehreren Farben die Fixierlösung aufteilen und jeweils pro Farbe übermalen. Nicht über die gefärbten Bereiche hinaus Fixierlösung auftragen, um Ausbluten zu vermeiden. Im Schatten trocknen (mind. 30 Minuten). Der Fixierer muss komplett getrocknet sein.

Waschen & trocknen (siehe oben)

Anleitung zum Kolorieren von Mustern bei Wachs-Batik und Shibori

1. Stoff waschen – waschen Sie den Stoff um Schmutz, Flecken oder Stärke zu entfernen und lassen Sie ihn trocknen. Den getrockneten Stoff mit Wachs bemalen oder abbinden.
2. 1 Paket Farbstoff in 50 ml lauwarmem Wasser 40-60°C auflösen.
3. Flächen mit dem aufgelösten Farbstoff bemalen. Dabei die gesamte Fläche innerhalb der gewachsenen oder abgeordneten Umrandungen ausmalen. Ggf. den aufgelösten Farbstoff auf einen Teller geben

und mit ca. 30-50 % BLEEDING INHIBITOR andicken, gut umrühren, und dann Flächen bemalen. Den bemalten Stoff komplett trocknen lassen (mind. 30 Minuten).

4. 1 Paket Fixierer in 100 ml lauwarmem Wasser 40-60°C auflösen. Gut umrühren, bis das Wasser wieder transparent ist. Die bemalten Flächen mit der Fixierlösung übermalen. Im Schatten trocknen (mind. 30 Minuten). Der Fixierer muss komplett getrocknet sein, bevor die bemalten Flächen erneut gewaschen oder abgebunden werden können.

Waschen & trocknen (siehe oben)

YUME-Shibori

- 1 – 1 Pakete Färbemittel á 5 g (farbiges Pulver)
- 2 – 2 Pakete Fixierer á 10 g = 20 g (weißes Pulver)
- 3 – 200 ml lauwarmes Wasser 40-60°C
- 4 – Behälter zum Färben (Eimer, Schüssel o.ä.)
- 5 – Behälter zum Auflösen des Farbstoffs
- 6 – Gummihandschuhe
- 7 – Stoff zum Färben
- 8 – YUME-SHIBORI-BLATT, separate erhältlich, und Klebefilm
- 9 – neutrales Geschirrspülmittel oder neutrales Waschmittel

Anleitung YUME-Shibori

1. Das SHIBORI-BLATT zu einem Zylinder biegen und mit dem Klebefilm entlang der kurzen Seite zusammenkleben. Dann die untere Öffnung mit 2 Klebestreifen kreuzförmig überkleben, so dass der Stoff nicht herausfallen kann. Dann den Stoff in den Zylinder schieben und die obere Öffnung ebenfalls kreuzförmig überkleben. In Wasser tauchen, so dass der Stoff nass ist.
2. 1 Paket Farbstoff und 2 Pakete Fixierer in 200 ml lauwarmem Wasser von 40-60°C auflösen. Für einen schönen Effekt 2 verschiedenfarbige Färbeflotten herstellen.
3. Die Färbeflotte(n) durch die Löcher des SHIBORI-BLATTs gießen.
4. 20-40 Minuten liegen lassen.

Waschen & trocknen (siehe oben)

HINWEISE

Materialien, die sich nicht zum Färben eignen

- Textilien, die chemisch gereinigt werden müssen.
- Textilien, die ihre Form verlieren können oder auf andere Art schwer zu handhaben sind. Vermeiden Sie das Färben teurer Textilien.
- Wasserfeste und beschichtete Textilien.

Entsorgung der Färbeflotte

- Entsorgen Sie die Färbeflotte unter fließendem Wasserhahn.

Vorsichtsmaßnahmen bei der Verwendung

- 1 – Gummihandschuhe beim Färben tragen. Sollte Farbstoff oder Färbeflotte auf die Haut kommen, gut mit Seife abwaschen.
- 2 – Farbstoff kann sich am Behälter festsetzen.
- 3 – Vermeiden Sie es, gefärbte Textilien mit anderen Textilien zusammen zu waschen. Keine Bleichmittel benutzen, diese können die Farben verändern.
- 4 – Fixierer kann seine Wirkung verlieren, wenn er feucht wird.
- 5 – Farbstoff und Fixierer nicht in Reichweite von Kindern aufbewahren.

6 – Auf keinen Fall Farbstoff schlucken oder Färbeflotte trinken. Wenn Sie versehentlich Farbstoff oder Färbeflotte verschlucken, Wasser trinken und erbrechen. Sollte Ihnen Farbstoff oder Färbeflotte in die Augen gelangen, sofort Augen mit reichlich Wasser ausspülen. Konsultieren Sie einen Arzt.

7 - Farbstoff kühl und trocken aufbewahren, direkte Sonneneinstrahlung, Hitze und Feuchtigkeit vermeiden. Farbstoff kühl und trocken aufbewahren, direkte Sonneneinstrahlung, Hitze und Feuchtigkeit vermeiden.

8 – Aufgrund der Art des Produktes wird keine Haftung für Verluste, Schäden oder Kosten übernommen, die direkt oder indirekt insbesondere durch andere Verwendung als die ursprünglich beabsichtigte entstehen sowie durch unachtsame Handhabung.

MADE IN JAPAN

KATSURAYA FINEGOODS, 14-7, Kobuna-cho, Nihonbashi, Chuo-ku Tokyo, Japan